




Çiftlik Koordinatörü

Çiftlik yönetim binasına Çiftlik Koordinatör (CDR) cihazı koyularak, kümeslere gitmeden kablosuz bağlantı modemleri (RFM ve RFT) ile kümes bilgisayarlarına ulaşılır. Gözlem ve kontrol yapılır. Kümesler; Çiftlik Koordinatörü ile uzak erişime açılarak KÜSİS-WEB üzerinden takip, kontrol ve raporlama işlemleri gerçekleştirilir.



Performans

Hayvan ağırlık gelişimlerini izleme.



Alarm

Alarm durumlarını bildirme ve izleme.



Su Tüketim

Hayvanların tükettikleri su miktarlarını izleme.



İklîmlendirme

İklîmlendirme donanımlarının çalışma durumu ve iklim koşullarını izleme.



Yemleme

Yemleme çalışma durumunu ve yem tüketim miktarlarını izleme.